



Gamme ÉCO-SEC : le séchage éco-responsable de

**Confort
Domo**

SÈCHE-CHAUSSURES

BOTTES & CANTS



Préservez le confort de vos chaussures ! Allongez leur durée de vie !

Quoi de plus agréable le matin que d'enfiler des chaussures sèches et ventilées !
Le sèche-chaussures de Confort Domo® vous apporte LA solution.

Il fait disparaître l'humidité et la transpiration par simple ventilation, sans chauffer.
Dans votre quotidien, il procure confort et hygiène
en préservant vos chaussures.



Venez découvrir toute notre gamme de produits pour le confort de votre maison sur :
www.confort-domo.com

ÉCO
RESPONSABLE

CONCEPT



Pluie, neige ou transpiration naturelle, toutes les chaussures portées durant la journée sont humides ou moites le soir quand on les quitte, et ce quelle que soit la saison.

Principe : un vent de confort éco-responsable !

Chaque soir, placez vos chaussures sous le sèche-chaussures, et enflez dans chacune d'elles un tuyau flexible par où passe l'air pulsé. Vous aurez le plaisir de les retrouver parfaitement sèches et saines le lendemain matin.

Utilisation également recommandée dans les milieux professionnels pour améliorer le confort, l'hygiène et la durée de vie des chaussures de sécurité, bottes et gants de travail.

AVANTAGES



Confort : Le sèche-chaussures ventile l'air à **température ambiante** (il ne chauffe pas). Les chaussures ne sont donc pas desséchées par la chaleur, ne rétrécissent pas et ne s'abiment pas. Elles gardent ainsi toute leur souplesse.

Hygiène : En utilisant régulièrement cet appareil, le cuir ou le textile n'auront pas le temps de s'imprégner d'humidité, et donc de générer des mycosites. Et ... "adieu les mauvaises odeurs" !

Economie : Sa très faible consommation électrique (18 W) rend son coût d'utilisation négligeable : **moins de 1 centimes d'euro par nuit** et par paire de chaussures. Et vous prolongez voire doublez leur durée de vie !

TECHNIQUE

2 couleurs disponibles



Caractéristiques techniques :
230-240 V / 18 Watts

Dimensions du boîtier
(l×h×p)
28 x 20 x 12 cm

Longueur des tuyaux
45 cm

Réf. CD 0400 : couleurs gris moyen et blanc, soufflets gris clair

Réf. CD 0402 : couleurs gris anthracite et blanc, soufflets gris clair

Garantie : 3 ans

CE

UTILISATIONS




Cet appareil peut être utilisé pour **tous types de chaussures, bottes ou gants** quelles que soient vos activités.

Ville



Campagne




Industrie & BTP



Agriculture Viticulture



Sports d'hiver



Equitation



Auto-Moto



... et toutes vos activités quotidiennes.

